



## tickit® Jumbo Timer Instructions (model 92077)

### Getting Started

- Press MIN / SEC together to reset timer
- Press MIN to set the minutes
- Press SEC to set the seconds
- Start the timer by pressing START / STOP
- When the timer reaches zero the alarm sounds
- Press START / STOP to stop the alarm sound, then press MINSEC together to reset timer
- Power: 1 x AAA (Not included)

### Battery Installation & Care

Remove battery cover screw on rear. Ensure the battery is installed correctly according to the diagram. Do not leave discharged batteries inside the product as they may leak and cause damage to the timer.

### Disposal

Always dispose of batteries responsibly according to local guidelines.



## tickit® Anleitung für Jumbo-Timer (Modell 92077)

### Kurzanleitung

- Drücken Sie MIN / SEC, um den Timer zurückzusetzen
- Drücken Sie MIN, um die Minuten einzustellen
- Drücken Sie SEC, um die Sekunden einzustellen
- Starten Sie den Timer durch Drücken von START / STOP
- Wenn der Timer Null erreicht ertönt der Alarm
- Drücken Sie START / STOP, um den Alarmton zu stoppen und drücken Sie dann MINSEC zusammen, um den Timer zurückzusetzen
- Stromversorgung: 1 x AAA (Nicht inbegriffen)

### Einsetzen und Pflegen der Batterie

Entfernen Sie die Schraube der Batterieabdeckung auf der Rückseite. Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt entsprechend der Zeichnung eingesetzt ist. Lassen Sie keine entladenen Batterien im Produkt, da diese auslaufen und den Timer beschädigen können.

### Entsorgung

Entsorgen Sie Batterien stets verantwortungsvoll entsprechend ihren örtlichen Vorschriften.



## tickit® Jumbo Timer Instructions (model 92077)

### Guide de démarrage

- Appuyez en même temps sur MIN et SEC pour réinitialiser le minuteur.
- Appuyez sur MIN pour régler les minutes.
- Appuyez sur SEC pour régler les secondes.
- Lancez le minuteur en appuyant sur START / STOP.
- La sonnerie retentit quand le minuteur atteint zéro.
- Appuyez sur START / STOP pour arrêter la sonnerie, puis en même temps sur MIN et SEC pour réinitialiser le minuteur.
- Alimentation : 1 pile AAA (non comprise).

### Installation de la pile & entretien

le couvercle du compartiment des piles à l'arrière. Installez la pile selon la polarité décrite sur le diagramme. Ne laissez pas des piles vides dans l'appareil, elles pourraient fuir et endommager le minuteur.

### Élimination

Les piles doivent toujours être jetées de manière responsable conformément aux lignes directrices locales.



## Instrucciones para el temporizador tickit® Jumbo (modelo 92077)

### Modo de empleo

- Pulse MIN/SEC a la vez para reajustar el temporizador
- Pulse MIN para ajustar los minutos
- Pulse SEC para ajustar los segundos
- Inicie el temporizador pulsando START/STOP
- La alarma sonará cuando el temporizador alcance cero
- Pulse START/STOP para apagar la alarma; seguidamente, pulse MIN/SEC a la vez para reajustar el temporizador
- Potencia: 1 pila AAA (no incluida)

### Instalación de la pila y cuidado

Destornille el tornillo de la cubierta de la pila situada en la parte posterior. Asegúrese de instalar la pila correctamente, consultando el diagrama. No deje pilas gastadas dentro del producto, ya que podrían producirse fugas y causar daños al temporizador.

### Eliminación

Elimine siempre las pilas de forma responsable, conforme a las reglas locales.



## Instructies tickit® Jumbo Timer (model 92077)

### Aan de slag

- Druk MIN / SEC tegelijk in om de timer opnieuw in te stellen
- Druk op MIN om de minuten in te stellen
- Druk op SEC om de seconden in te stellen
- Start de timer door op START / STOP te drukken
- Als de timer nul bereikt, klinkt het alarm
- Druk op START / STOP om het alarm uit te schakelen en druk dan MIN / SEC tegelijk in om de timer opnieuw in te stellen.
- Voeding: 1 x AAA (Niet inbegrepen)

### Installatie batterij en verzorging

Verwijder de schroef van de batterijkap aan de achterkant. Zorg ervoor dat de batterij op de juiste manier en volgens het schema wordt geplaatst. Laat geen lege batterijen in het product achter, omdat deze kunnen lekken en de timer kunnen beschadigen.

### Verwijdering

Gooi batterijen altijd op een verantwoordelijke wijze en volgens de lokale richtlijnen weg.

## Anvisningar för tickit®-jumbotimer (modell 92077)

### Komma igång

- Tryck på MIN och SEC samtidigt för att återställa timern
- Tryck på MIN för att ställa in minuter
- Tryck på SEC för att ställa in sekunder
- Starta timern genom att trycka på START/STOP
- När timern når noll avges en larmsignal
- Tryck på START/STOP för att stänga av larm ljudet och tryck sedan på MIN och SEC samtidigt för att återställa timern
- Effekt: 1 x AAA (ingår ej)

### Sätta i och ta hand om batteriet

Ta bort batterilocket skruv på baksidan. Kontrollera att batteriet är korrekt isatt enligt bilden. Låt inte urladdade batterier vara kvar i produkten eftersom de kan läcka och orsaka skador på timern.

### Kassering

Kassera alltid batterier på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala riktlinjer.

## tickit® Istruzioni per il Timer TickiT® Jumbo (modello 92077)

### Per iniziare

- Premere contemporaneamente MIN / SEC per resettare il timer
- Premere MIN per impostare i minuti
- Premere SEC per impostare i secondi
- Avviare il timer premendo START / STOP
- Quando il timer raggiunge lo zero si attiva la suoneria.
- Premere START / STOP per disattivare la suoneria, quindi premere contemporaneamente MIN / SEC per resettare il timer.
- Alimentazione: 1 pila AAA (non inclusa)

### Installazione della pila e cura

Rimuovere le vite e il coperchio del vano batteria, ubicato nella parte posteriore. Assicurarsi che la pila sia correttamente inserita rispettando le polarità indicate nel diagramma. Non lasciare pile scariche all'interno del prodotto perché si potrebbero verificare perdite di liquido e danneggiare il timer.

### Smaltimento

Smaltire sempre le pile in modo responsabile, seguendo le linee guida locali.

## Instrukcja użytkowania czasomierza tickit® Jumbo Timer (model 92077)

### Przygotowanie

- Naciśnij równocześnie przyciski „MIN” i „SEC”, aby wyzerować („zresetować”) czasomierz
- Naciskaj przycisk „MIN”, aby ustawić minuty.
- Naciskaj przycisk „SEC”, aby ustawić sekundy
- Uruchom czasomierz naciskając przycisk „START / STOP”
- Gdy czasomierz wskaże zero, rozlegnie się dźwięk
- Naciśnij przycisk „START / STOP”, aby wyłączyć dźwięk, a następnie jednocześnie wciśnij przyciski „MIN” i „SEC” w celu wyzerowania czasomierza
- Zasilanie: 1 bateria AAA (nie załączono do opakowania)

### Wkładanie i konserwacja baterii

Odkręć śrubkę na osłonie komory baterii z tyłu urządzenia. Upewnij się, że po włożeniu baterii znajduje się w prawidłowym położeniu zgodnie ze schematem. Nie należy pozostawiać rozładowanych baterii wewnątrz produktu, ponieważ może to skutkować wyciekami z baterii i uszkodzeniem urządzenia.

### Utylizacja

Zawsze utylizuj baterię w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

