



## Instructions for use

- Our Balance Board is suitable for all ages, up to 150 kilograms.
- To wobble sideways start with the balance board in front of you horizontally. Place your feet on either end of the board and rock from left to right by alternating pressure between each foot.
- To wobble front to back start by standing behind one end of the balance board so it's sitting in a straight line in front of you. Place your dominant foot at the front end of the board and the other foot towards the back. Rock forward and backwards by alternating pressure between each foot.
- The Balance Board is designed for indoor use only, on smooth, even, flat surfaces.
- Ensure there is plenty of free space around the Balance Board when in use.
- We recommend using on a mat, carpet, or rug as this will protect the Balance Board and the flooring.
- If you have more than one Balance Board, these can be stored by nesting on their sides.
- Store indoors.

## Warnings

- The Balance Board must be used under adult supervision.
- The Balance Board can be damaged by using on hard and/or irregular surfaces.
- Using the Balance Board on sloped and/or rough surfaces could result in it tipping over and causing injuries.
- The Balance Board is only to be used concave (u) side up with the felt in contact with the floor. Other uses have not been tested and certified, so we cannot guarantee safe usage when used in other ways.
- Do not jump or stamp on the Balance Board. This can cause unexpected movements and cause injury.
- The Balance Board is not a bed or crib. Do not let your children sleep in the Balance Board.
- Never stand or sit on the edge when in use.
- Do not wear socks or smooth shoes when using the Balance Board, as these may not provide enough grip.
- Take care with fingers at the edges as they can get caught under the Balance Board, which could result in injuries.
- The materials of the Balance Board are subject to wear. We recommend you inspect the product periodically and always remove worn or broken product from the play area.
- Do not put any loose material in the nose or mouth.
- Do not stack multiple Balance Boards: store them on their sides.
- Do not store near a heat source, like central heating.
- Do not store or leave in direct sunlight.
- Do not store in a damp environment, like a bathroom or unheated shed or garage.
- Do not leave outside as water and moisture will damage the wood and felt.
- Please retain for future reference.

## Cleaning and maintenance

- Clean with a damp cloth, combined with a mild detergent if necessary. Wipe with a dry cloth after cleaning.
- Please take care not to excessively wet the felt, as this can result in the detachment of the felt.
- The felt can bobble (pill) after use. This has no effect on the use, and you can remove the pilling with a lint clipper or by hand.



## Mode d'emploi

- Notre planche d'équilibre convient à tous les âges et jusqu'à 150 kilogrammes.
- Pour se balancer latéralement, placez le milieu de la planche d'équilibre devant soi, à l'horizontale. Posez les pieds à chaque extrémité de la planche et balancez de gauche à droite en appuyant sur un pied puis sur l'autre.
- Pour basculer d'avant en arrière, il suffit de se tenir derrière l'extrémité de la planche d'équilibre de sorte qu'elle soit alignée devant soi. Posez le pied dominant à l'avant de la planche et l'autre pied vers l'arrière. Basculez vers l'avant et vers l'arrière en appuyant sur un pied puis sur l'autre.
- La planche d'équilibre est conçue pour être utilisée uniquement à l'intérieur, sur une surface plane, lisse et uniforme.
- Assurez suffisamment d'espace libre autour de la planche d'équilibre durant son utilisation.
- Nous recommandons l'usage d'un tapis ou d'une moquette pour protéger la planche d'équilibre et le revêtement au sol.
- Plusieurs planches d'équilibre peuvent être rangées l'une dans l'autre sur le côté.
- Stockage en intérieur.

## Nettoyage et entretien

- Nettoyez avec un chiffon humide, combiné avec un détergent doux si nécessaire. Essuyez avec un chiffon sec après le nettoyage.
- Veuillez prendre soin de ne pas mouiller excessivement le feutre au risque de le décoller.
- Il est possible que le feutre bouloche (effet peluches) avec le temps. Cela n'entraîne en aucun cas la performance de la planche, et il suffit d'éliminer les peluches avec un rasoir à pile pour chandail ou à la main.

## Avertissements

- La planche d'équilibre doit être utilisée sous la surveillance d'un adulte.
- La planche d'équilibre peut être endommagée sur des surfaces dures et / ou irrégulières.
- L'usage de la planche d'équilibre sur une surface en pente et / ou rugueuse risque de la faire basculer et de provoquer des blessures.
- La planche d'équilibre doit uniquement être utilisée côté concave vers le haut (en forme de U) avec le feutre en contact avec le sol. Les autres usages n'ont pas été testés ni certifiés et nous ne sommes donc pas en mesure de garantir la sécurité dans ces cas différents.
- Ne pas sauter ni taper du pied sur la planche d'équilibre. Cela risque de provoquer des mouvements inattendus et causer des blessures.
- La planche d'équilibre n'est pas un lit ni un berceau. Ne pas laisser les enfants dormir sur la planche d'équilibre.
- Ne jamais se tenir debout sur le bord de la planche durant son utilisation.
- Ne pas porter de chaussettes ni chaussures lisses sur la planche d'équilibre, au risque de ne pas fournir une adhérence suffisante.
- Ne pas poser les doigts sur les bords de la planche au risque de les coincer sous la planche d'équilibre et de provoquer des blessures.
- Les matériaux de fabrication de la planche d'équilibre sont sujets à l'usure. Nous recommandons l'inspection périodique de la planche et de cesser son utilisation en cas d'usure ou de dommages.
- Ne mettre aucun morceau de planche détaché dans le nez ou la bouche.
- Ne pas empiler plusieurs planches d'équilibre. Stockez-les sur les côtés.
- Ne pas stocker près d'une source de chaleur (chauffage central par exemple).
- Ne pas stocker et ne pas laisser en plein soleil.
- Ne pas stocker dans un environnement humide, comme une salle de bain ou un hangar ou un garage non chauffé.
- Ne pas amener la planche à l'extérieur au risque d'endommager le bois et le feutre au contact de l'eau et de l'humidité.
- Veuillez conserver pour référence future.



## Gebrauchshinweise

- Unser Balance Board ist für Personen jedes Alters mit einem Körpergewicht bis 150 Kilogramm geeignet.
- Um seitwärts zu wippen, das Balance Board waagerecht vor die Füße legen. Die Füße an den gegenüberliegenden Enden des Bretts platzieren und das Gewicht abwechselnd von einem auf den anderen Fuß verlagern, um von links nach rechts zu wippen.
- Um von vorn nach hinten zu wippen, ein Ende des Bretts vor die Füße legen, sodass es gerade vor Ihnen liegt. Den dominanten Fuß am vorderen Ende des Bretts platzieren, den anderen Fuß hinten. Vorwärts und zurück wippen, indem Sie das Gewicht abwechselnd von einem auf den anderen Fuß verlagern.
- Das Balance Board ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen auf reibungsfreien, ebenen Oberflächen konzipiert.
- Sicherstellen, dass bei Verwendung ausreichend Freiraum rings um das Balance Board vorhanden ist.
- Wir empfehlen, das Gerät auf einer Matte, einem Teppich oder Läufer zu verwenden, um das Balance Board und den Boden zu schützen.
- Mehrere Balance Boards können ineinander geschoben und auf der Seite liegend aufbewahrt werden.
- In Innenräumen lagern.

## Warnhinweise

- Das Balance Board nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Bei Verwendung auf harten oder unebenen Oberflächen kann das Balance Board beschädigt werden.
- Bei Verwendung auf schrägen und/oder rauen Oberflächen kann das Balance Board umkippen und Verletzungen verursachen.
- Das Balance Board nur mit der konkaven (u-förmigen) Seite nach oben verwenden, die Filzschicht muss den Boden berühren. Das Gerät ist nicht auf andere Verwendungsarten getestet oder zertifiziert; wir können die Sicherheit nicht garantieren, wenn es auf andere Weise eingesetzt wird.
- Nicht auf das Balance Board springen oder heftig drauftreten. Dies kann zu unerwarteten Bewegungen führen und Verletzungen verursachen.
- Das Balance Board ist kein Kinderbett. Kinder nicht auf dem Balance Board schlafen lassen.
- Bei Gebrauch niemals auf den Rand setzen oder stellen.
- Das Balance Board nicht in Strümpfen oder glatten Schuhen verwenden, da diese ggf. nicht genügend Halt bieten.
- Vorsicht an den Rändern: Die Finger könnten beim Festhalten unter das Balance Board gelangen und verletzt werden.
- Die Werkstoffe des Geräts können verschleißend. Das Balance Board bitte regelmäßig überprüfen und abgenutzte oder beschädigte Produkte aus dem Spielbereich entfernen.
- Lose Materialien nicht in die Nase oder den Mund einführen.
- Mehrere Balance Boards nicht aufeinander stapeln, sondern auf der Seite liegend lagern.
- Nicht in der Nähe einer Wärmequelle, beispielsweise eines Heizkörpers, aufbewahren.
- Nicht in direktem Sonnenlicht lagern oder liegen lassen.
- Nicht in einer feuchten Umgebung wie dem Badezimmer oder einem unbeheizten Schuppen bzw. einer Garage aufbewahren.
- Nicht im Freien lagern, da Holz und Filz von Wasser und Feuchtigkeit beschädigt werden.
- Bitte bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf.

## Reinigung und Pflege

- Mit einem feuchten Tuch und ggf. einem milden Reinigungsmittel säubern. Nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Den Filz bitte nicht übermäßig anfeuchten, da dies zum Ablösen der Filzschicht führen könnte.
- Der Filz kann nach der Verwendung Knötchen bilden (Pilling). Dies wirkt sich nicht auf die Verwendung aus; die Knötchen können mit einem Fusselrasierer oder per Hand entfernt werden.



## Istruzioni per l'uso

- Nuestra tabla de equilibrio es apta para todas las edades, hasta un máximo de 150 kilogramos.
- Para balancearte lateralmente, comienza por colocar la tabla de equilibrio horizontalmente enfrente de ti. Sitúa los pies en cada extremo de la tabla y balancéate de izquierda a derecha alternando la presión entre un pie y otro.
- Para balancearte hacia adelante y hacia atrás, comienza por situarte detrás de uno de los extremos de la tabla de equilibrio, de forma que esta quede colocada en línea recta enfrente de ti. Pon tu pie dominante en el extremo delantero de la tabla y el otro pie hacia la parte posterior. Balancéate hacia adelante y hacia atrás alternando la presión entre un pie y otro.
- La tabla de equilibrio se ha diseñado para uso interior exclusivamente, sobre superficies lisas, planas y uniformes.
- Cuando la utilices, asegúrate de que haya mucho espacio libre alrededor de la tabla de equilibrio.
- Recomendamos utilizarla sobre una esterilla, moqueta o alfombra, para proteger tanto la tabla de equilibrio como el suelo.
- Si tienes más de una tabla de equilibrio, podrás almacenarlas anidadas de lado.
- Almacenar en el interior.

## Limpieza y mantenimiento

- Límpiala con un paño húmedo, combinado con un detergente suave, si fuera necesario. Después de limpiar, sécalacon un paño.
- Por favor, ten cuidado de no mojar el fieltro en exceso, ya que podría acabar por desprenderte.
- Después del uso, podrían formarse bolitas en el fieltro. Esto no afecta al uso; las bolitas pueden eliminarse fácilmente con un cortapelusas o a mano.

## Advertencias

- La tabla de equilibrio se deberá utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- La tabla de equilibrio podría sufrir daños si se utiliza sobre superficies duras y/o irregulares.
- El uso de la tabla de equilibrio sobre superficies inclinadas y/o irregulares podría crear peligro de vuelco y causar lesiones.
- La tabla de equilibrio solo se deberá utilizar con el lado cóncavo (en forma de u) hacia arriba, es decir, con el fieltro en contacto con el suelo. Otros usos no han sido comprobados ni certificados, por lo tanto, si se utiliza de otras maneras, no podremos garantizar el uso seguro.
- No saltes sobre la tabla de equilibrio ni la pisés con fuerza. Esto podría provocar movimientos inesperados y causar lesiones.
- La tabla de equilibrio no es una cama ni una cuna. No permitas que los niños duerman sobre la tabla de equilibrio.
- Nunca te pongas de pie ni te sientes sobre el borde cuando la utilices.
- No lleves puestos calcetines ni zapatos de suela lisa al utilizar la tabla de equilibrio, ya que estos no proporcionan suficiente agarre.
- Ten cuidado con poner los dedos en los bordes, ya que podrían quedar atrapados debajo de la tabla de equilibrio y sufrir lesiones.
- Los materiales de la tabla de equilibrio son propensos al desgaste. Te recomendamos que inspecciones el producto periódicamente, y que siempre retires los productos desgastados o rotos del área de juego.
- No introduzcas material suelto en la nariz ni la boca.
- No apiles múltiples tablas de equilibrio; almacénalas de lado.
- No almacenes cerca de fuentes de calor, tales como radiadores de calefacción central.
- No almacenes ni coloques expuesta a la luz solar directa.
- No almacenes en un entorno húmedo, tal como un cuarto de baño, caseta de jardín o garaje sin calefacción.
- No dejes en el exterior, ya que el agua y la humedad dañarán la madera y el fieltro.
- Por favor, consérvelo para futuras consultas.



## Istruzioni per l'uso

- La nostra Tavola di equilibrio è adatta a tutte le età e può sostenere fino a 150 chilogrammi di peso.
- Per oscillare lateralmente, iniziare con la tavola di equilibrio posizionata orizzontalmente di fronte a sé. Collocare i piedi su ciascuna estremità della tavola e oscillare da sinistra a destra, alternando la pressione esercitata da ogni piede.
- Per oscillare in avanti e all'indietro, iniziare posizionandosi dietro una delle estremità della Tavola di equilibrio in modo che si trovi perpendicolare rispetto a sé. Posizionare il piede dominante sull'estremità anteriore della tavola e l'altro piede verso la parte posteriore. Oscillare in avanti e all'indietro alternando la pressione esercitata da ogni piede.
- La Tavola di equilibrio è progettata esclusivamente per uso interno, e deve essere utilizzata su superfici lisce, uniformi e piane.
- Assicurarsi che vi sia abbondante spazio libero intorno alla Tavola di equilibrio durante l'uso.
- Raccomandiamo l'uso su un tappetino, moquette o tappeto per proteggere la Tavola di equilibrio e il pavimento.
- Se si possiedono più Tavole di equilibrio, queste possono essere conservate adagiate su un lato.
- Conservare in un luogo chiuso.

## Pulizia e manutenzione

- Pulire con un panno umido, utilizzando con un detergente delicato, se necessario. Asciugare con un panno asciutto dopo la pulizia.
- Prestare attenzione a non bagnare eccessivamente il feltro, poiché ciò potrebbe provocarne il distacco.
- Il feltro potrebbe formare delle palline dopo l'uso. Questo non influisce sull'uso della tavola ed è possibile rimuovere le palline con un tagliapelucchi o manualmente.

## Avvertenze

- La Tavola di equilibrio deve essere utilizzata sotto la supervisione di un adulto.
- La Tavola di equilibrio può essere danneggiata se utilizzata su superfici dure e/o irregolari.
- L'uso della Tavola di equilibrio su superfici inclinate e/o irregolari potrebbe farla ribaltare e provocare danni.
- La Tavola di equilibrio deve essere utilizzata solo con la parte concava (a forma di "u") rivolta verso l'alto, con il feltro a contatto con il pavimento. Altri utilizzi non sono stati testati e certificati, quindi non possiamo garantire un utilizzo sicuro in altri modi.
- Non saltare o salire con un balzo sulla Tavola di equilibrio. Questo potrebbe causare movimenti imprevisti e provocare danni.
- La Tavola di equilibrio non è un letto né una culla. Non lasciare che i bambini dormano su di essa.
- Non stare mai in piedi o seduti sul bordo durante l'uso.
- Non indossare calze o scarpe dalla suola liscia quando si utilizza la Tavola di equilibrio, poiché potrebbero non offrire una presa sufficiente.
- Fare attenzione a non mettere le dita sui bordi, poiché potrebbero rimanere intrappolate sotto la Tavola di equilibrio, provocando danni.
- I materiali della Tavola di equilibrio sono soggetti a usura. Consigliamo di ispezionare periodicamente il prodotto e di rimuovere sempre prodotti usurati o rotti dall'area di gioco.
- Non mettere materiali sciolti nel naso o nella bocca.
- Non imparare più Tavole di equilibrio: conservarle adagiate su un lato.
- Non conservare il prodotto vicino a fonti di calore, come i termosifoni.
- Non conservare o lasciare il prodotto esposto alla luce diretta del sole.
- Non conservare il prodotto in ambienti umidi, come bagni o ripostigli o garage non riscaldati.
- Non lasciare il prodotto all'esterno poiché acqua e umidità ne danneggeranno il legno e il feltro.
- Si prega di conservare per riferimento futuro.



## Instrukcja użytkowania

- Nasza deska balansująca jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, ważących nie więcej niż 150 kilogramów.
- Aby bujać się na boki, zacznij od ułożenia deski balansującej przed sobą, poziomo. Umieść stopy na obu kołnierzach deski i kolysz się od lewej do prawej strony, wywierając na przemian nacisk jedną i drugą stopą.
- Aby bujać się od przodu do tyłu, stań najpierw za jednym końcem deski balansującej, tak aby znajdowała się w linii prostej przed tobą. Umieść stopę dominującą z przodu deski, a drugą stopę z tyłu. Kolysz się do przodu i do tyłu, wywierając na przemian nacisk jedną i drugą stopą.
- Deska balansująca przeznaczona jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach, na gładkich, równych i płaskich powierzchniach.
- Należy upewnić się, że podczas użytkowania wokół deski jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.
- Zalecamy użytkowanie na macie, wykładzinie lub dywanie, co pomoże chronić deskę i podłogę przed uszkodzeniem.
- Deski można przechowywać razem, układając je bokiem jedna przy drugiej.
- Przechowywać wewnętrz, w pomieszczeniu.

## Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wilgotną szmatką, w razie potrzeby z dodatkiem łagodnego detergentu. Następnie wytrzeć suchą szmatką.
- Należy uważać, aby zbyt mocno nie zmoczyć filcu, gdyż może to spowodować jego odklejenie.
- Wskutek użytkowania filc może ulec zmechanacieniu. Nie ma wplywu na zdolność do użytkowania, mechanacenie (kłaczki) można usunąć za pomocą goliarki do tkanin lub ręcznie.

## Uwaga

- Deska balansująca powinna być użytkowana pod nadzorem osoby dorosłej.
- Deska może ulec uszkodzeniu w wyniku używania na twardych i/lub nierównych powierzchniach.
- Użycowanie deski na pochyłych i/lub nierównych powierzchniach może spowodować jej wywrócenie się i skutkować urazami.
- Deskę można użytkować jedynie, gdy jej strona wklesła (w kształcie litery „U”) skierowana jest ku górze, podczas gdy filc styka się z podłogą. Inne sposoby użytkowania nie zostały przetestowane i certyfikowane, dlatego nie możemy zagwarantować bezpiecznego użytkowania w przypadku innych zastosowań.
- Nie należy skakać, ani tupać na desce. Może to wywołać niespodziewane ruchy i skutkować urazami.
- Deska balansująca to nie lóżeczek, ani kołyska. Nie należy pozwalać dzieciom spać na desce.
- W żadnym wypadku nie należy stawać bądź siadać na krawędziach deski.
- Korzystając z deski nie należy zakładać skarpetek ani obuwia o gładkiej podeszwie, ponieważ mogą one nie zapewnić odpowiedniej przyczepności.
- Należy zachować ostrożność umieszczając palce przy krawędziach deski, ponieważ mogą utknąć pod deską, co może skutkować urazami.
- Materiały, z których wykonano deskę balansującą ulegają zużyciu. Zalecamy, aby okresowo sprawdzać produkt i każdorazowo usuwać zniszczoną lub uszkodzoną deskę z miejsca zabawy.
- Nie należy umieszczać w nosie lub jamie ustnej części luźnych produktu.
- Nie należy kłaść kilku desek jedna na drugą, lecz przechowywać je na boku jedna przy drugiej.
- Nie przechowywać w pobliżu źródła ciepła, np. centralnego ogrzewania.
- Nie przechowywać i nie pozostawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w środowisku wilgotnym, np. w łazience, nieogrzewanej szopie lub garażu.
- Nie pozostawiać na zewnątrz, gdyż woda i wilgoć uszkodzą drewno i filc.
- Zachowaj na przyszłość.



## Bruksanvisning

- Vår balansbräda är lämplig för alla åldrar, upp till 150 kg.
- Om du vill vicka i sidled börjar du med balansbrädan framför dig horisontellt. Placera fötterna på vardera änden av bräden och gunga från vänster till höger genom att placera kroppsvikten först på den ena foten och därefter på den andra.
- Om du vill vicka framåt och bakåt börjar du med att stå bakom ena änden av balansbrädan så att den ligger i en rak linje framför dig. Placera din dominanta fot på den främre änden av bräden och den andra foten på baksidan. Gunga framåt och bakåt genom att placera kroppsvikten först på den ena foten och därefter på den andra.
- Balansbrädan är avsedd endast för inomhus bruk på släta, jämma och plana ytor.
- Se till att det finns gott om fritt utrymme runt balansbrädan när du använder den.
- Vi rekommenderar att du använder den på en matta eftersom detta skyddar både balansbrädan och golvet.
- Om du har fler än en balansbräda kan dessa förvaras på högkant.
- Förvaras inomhus.

## Varningar

- Balansbrädan måste användas under tillsyn av en vuxen.
- Balansbrädan kan skadas om den används på hårdare och ojämna ytor.
- Användning av balansbrädan på sluttande och/eller grova ytor kan leda till att den välter och resultera i skador.
- Balansbrädan får endast användas med den konkava (u) sidan uppåt så att filten har kontakt med golvet. Balansbrädan har inte testats och certifierats för andra typer av användning, så vi kan inte garantera säkerheten om den används på andra sätt.
- Hoppla eller stampa inte på balansbrädan. Detta kan orsaka oväntade rörelser och resultera i personskador.
- Balansbrädan ska inte användas som en säng eller spjälsäng. Låt inte dina barn sova på balansbrädan.
- Stå eller sitt aldrig på kanten när den används.
- Använd inte strumpor eller släta skor när balansbrädan används, eftersom det kan göra att du inte får ett tillräckligt bra fäste.
- Var försiktig med att placera fingrarna vid kanterna, eftersom de kan klämmas under balansbrädan, vilket kan leda till skador.
- Balansbrädans material slits med tiden. Vi rekommenderar att du kontrollerar produkten regelbundet och alltid avlägsnar en slitna eller trasig produkt från lekområdet.
- Placera inte löst material i näsa eller mun.
- Stapla inte flera balansbrädor på varandra; förvara dem på högkant.
- Förvara inte i närheten av en värmekälla, t.ex. en enhet för centralvärme.
- Förvara eller lämna inte i direkt solljus.
- Förvara inte i fuktiga miljöer, t.ex. i ett badrum eller i ett uppvärmt förråd eller garage.
- Förvara inte utomhus eftersom vatten och fukt skadar träet och filten.
- Behåll för framtidens referens.

## Rengöring och underhåll

- Rengör med en fuktig trasa; ett milt rengöringsmedel kan användas vid behov. Torka av med en torr trasa efter rengöring.
- Var försiktig så att filten inte blir fuktig, eftersom det kan leda till att den lossnar.
- Filten kan bli luddig efter användning. Detta påverkar inte användningen, och du kan ta bort luddet med en luddklippare eller för hand.



## Gebruiksaanwijzing

- Onze wiebelplank is geschikt voor alle leeftijden, tot 150 kg.
- Om zijdelings te wiebelen plaatst u om te beginnen de wiebelplank horizontaal voor u. Plaats een voet op elk uiteinde van de plank en schommel van links naar rechts door afwisselend druk op een van de voeten uit te oefenen.
- Om van voor naar achteren te wiebelen gaat u achter één kant van de wiebelplank staan, zodat deze in een rechte lijn voor u ligt. Plaats uw dominante voet op de voorkant van de plank en de andere voet op de achterkant. Wiebel voor-en achteruit door afwisselend druk op een van de voeten uit te oefenen.
- De wiebelplank is ontwikkeld voor gebruik binnen, op een gladde, effen, vlakke ondergrond.
- Zorg er tijdens het gebruik voor dat er voldoende vrije ruimte om de wiebelplank heen is.
- We bevelen aan om de wiebelplank op een mat, tapijt of kleed te gebruiken omdat dit de wiebelplank en de vloer beschermt.
- Als u meer dan één wiebelplank hebt, kunt u ze op hun zijkant tegen elkaar aan opbergen.
- Binnenshuis opbergen.

## Waarschuwingen

- De wiebelplank moet onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- De wiebelplank kan worden beschadigd als hij op harde of oneffen oppervlakken wordt gebruikt.
- Als de wiebelplank op hellende en/of ruwe oppervlakken wordt gebruikt kan hij omkantelen met letsel als gevolg.
- De wiebelplank mag alleen met de holle (u) kant omhoog en het vilt in contact met de vloer worden gebruikt. Ander gebruik is niet getest en gecertificeerd, dus we kunnen geen veilig gebruik garanderen als de plank op andere manier er wordt gebruikt.
- Spring of stamp niet op de wiebelplank. Hierdoor kunnen onverwachte bewegingen ontstaan die letsel kunnen veroorzaken.
- De wiebelplank is geen bed of wieg. Laat uw kinderen niet in de wiebelplank slapen.
- Ga nooit op de rand van de wiebelplank staan of zitten als hij in gebruik is.
- Draag geen sokken of schoenen met gladde zolen als u de wiebelplank gebruikt omdat deze wellicht onvoldoende grip bieden.
- Wees voorzichtig met uw vingers bij de randen omdat ze onder de wiebelplank bekneld kunnen raken wat in letsel kan resulteren.
- De materialen van de wiebelplank kunnen slijten. We raden u aan het product periodiek te inspecteren en altijd versleten of kapotte producten uit de speelruimte te verwijderen.
- Stop geen los materiaal in de neus of mond.
- Stapels wiebelplanken niet op elkaar: berg ze op hun zijkant op.
- Berg wiebelplanken niet in de buurt van een warmtebron zoals centrale verwarming op.
- Opbergen en achterlaten in direct zonlicht wordt afgeraden.
- Berg wiebelplanken niet op in een vochtige omgeving zoals een badkamer of onverwarmde schuur of garage.
- Laat wiebelplanken niet buiten liggen omdat water en vocht het hout en vilt beschadigen.
- Opbevar venligst til fremtidig reference.

## Reiniging en onderhoud

- Maak de plank met een vochtige doek schoon en gebruik eventueel een mild reinigingsmiddel. Veeg na reiniging met een droge doek af.
- Zorg ervoor dat het vilt niet te nat wordt, omdat het vilt hierdoor los kan laten.
- Het vilt kan pluizen na gebruik. Dit heeft geen effect op het gebruik en u kunt de pluizen met een pluizenschaartje of handmatig verwijderen.